

| Артикул            | Наименование   | Полное наименование  | Цена EUR с НДС |
|--------------------|----------------|--|----------------|
| 1101-1010-1003-000 | ALTF02 PT100   | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 22,28          |
| 1101-1010-5001-000 | ALTF02 PT1000  | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 22,28          |
| 1101-1010-9001-000 | ALTF02 NI1000  | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 22,67          |
| 1101-1011-0001-000 | ALTF02 NITK    | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 25,94          |
| 1101-1011-2001-000 | ALTF02 NTC1,8K | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 21,62          |
| 1101-1011-5001-000 | ALTF02 NTC10K  | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 21,62          |
| 1101-1011-6001-000 | ALTF02 NTC20K  | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 21,62          |
| 1101-1012-1001-000 | ALTF02 LM235Z  | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 22,93          |
| 1101-1020-1003-000 | ALTF2 PT100    | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 25,88          |
| 1101-1020-5001-000 | ALTF2 PT1000   | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 26,6           |
| 1101-1020-6003-000 | ALTF2 PT1000A  | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 30,26          |
| 1101-1020-9001-000 | ALTF2 NI1000   | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 26,23          |
| 1101-1021-0001-000 | ALTF2 NITK     | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 30,75          |
| 1101-1021-2001-000 | ALTF2 NTC1,8K  | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 22,09          |
| 1101-1021-5001-000 | ALTF2 NTC10K   | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 22,09          |
| 1101-1021-6001-000 | ALTF2 NTC20K   | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 22,09          |
| 1101-1022-1001-000 | ALTF2 LM235Z   | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб                               | 25,38          |
| 1101-1030-1003-000 | ATF01 PT100    | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 15,74          |
| 1101-1030-5001-000 | ATF01 PT1000   | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 18,43          |
| 1101-1030-9001-000 | ATF01 NI1000   | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 21,96          |
| 1101-1031-0001-000 | ATF01 NITK     | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 22,33          |
| 1101-1031-2001-000 | ATF01 NTC1,8K  | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 14,95          |
| 1101-1031-5001-000 | ATF01 NTC10K   | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 14,95          |
| 1101-1031-6001-000 | ATF01 NTC20K   | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 14,95          |
| 1101-1032-1001-000 | ATF01 LM235Z   | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 16,23          |
| 1101-1040-1003-000 | ATF1 PT100     | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 18,18          |
| 1101-1040-5001-000 | ATF1 PT1000    | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 20,87          |
| 1101-1040-6003-000 | ATF1 PT1000A   | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 24,4           |
| 1101-1040-9001-000 | ATF1 NI1000    | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 20,38          |
| 1101-1041-0001-000 | ATF1 NITK      | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 24,77          |
| 1101-1041-2001-000 | ATF1 NTC1,8K   | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 16,6           |
| 1101-1041-5001-000 | ATF1 NTC10K    | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 16,6           |
| 1101-1041-6001-000 | ATF1 NTC20K    | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 16,6           |
| 1101-1042-1001-000 | ATF1 LM235Z    | Наружный датчик температуры / датчик температуры для помещений с повышенной влажностью | 18,67          |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47      Казахстан (772)734-952-31      Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: rkh@nt-rt.ru || Сайт: <http://regeltechnik.nt-rt.ru/>







|                    |                     |  |        |
|--------------------|---------------------|--|--------|
| 1101-3050-9261-000 | MWTF NI1000 6M      | Датчик средней температуры / гибкий датчик   | 200,44 |
| 1101-3060-5051-000 | TF65-F PT1000 250MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 51,48  |
| 1101-3060-5091-000 | TF65-F PT1000 450MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 52,7   |
| 1101-3060-9051-000 | TF65-F NI1000 250MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 54,28  |
| 1101-3060-9091-000 | TF65-F NI1000 450MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 55,5   |
| 1101-3080-5051-000 | TF43-F PT1000 250MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 44,53  |
| 1101-3080-5091-000 | TF43-F PT1000 450MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 45,75  |
| 1101-3080-9051-000 | TF43-F NI1000 250MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 47,34  |
| 1101-3080-9091-000 | TF43-F NI1000 450MM | Гибкий втулочный/кабельный датчик температуры, погружной/ввинчивающийся датчик температуры | 48,56  |
| 1101-3121-0049-810 | RGTM1-U 200MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 296,71 |
| 1101-3121-0059-810 | RGTM1-U 250MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 308,51 |
| 1101-3121-0069-810 | RGTM1-U 300MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 311,78 |
| 1101-3121-0089-810 | RGTM1-U 400MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 314,4  |
| 1101-3122-0049-810 | RGTM1-I 200MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 296,71 |
| 1101-3122-0059-810 | RGTM1-I 250MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 308,51 |
| 1101-3122-0069-810 | RGTM1-I 300MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 311,78 |
| 1101-3122-0089-810 | RGTM1-I 400MM       | Duct/smoke gas temperature measuring transducer  | 314,4  |
| 1101-3131-0089-900 | MWTM-U 0,4M         | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 176,33 |
| 1101-3131-0239-900 | MWTM-U 3M           | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 229,26 |
| 1101-3131-0239-90K | MWTM-SD-U 3M        | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 161,65 |
| 1101-3131-0269-900 | MWTM-U 6M           | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 267,23 |
| 1101-3131-0269-90K | MWTM-SD-U 6M        | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 171,41 |
| 1101-3131-1089-900 | MWTM-U 0,4M DISPLAY | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 227,6  |
| 1101-3131-1269-900 | MWTM-U 6M DISPLAY   | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 318,5  |
| 1101-3131-2239-900 | MWTM-U 3M DISPLAY   | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 280,52 |
| 1101-3132-0089-900 | MWTM-I 0,4M         | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 176,33 |
| 1101-3132-0239-900 | MWTM-I 3M           | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 229,26 |
| 1101-3132-0239-90K | MWTM-SD-I 3M        | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 165,13 |
| 1101-3132-0269-900 | MWTM-I 6M           | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 267,23 |
| 1101-3132-0269-90K | MWTM-SD-I 6M        | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 175,34 |
| 1101-3132-1089-900 | MWTM-I 0,4M DISPLAY | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 227,6  |
| 1101-3132-1239-900 | MWTM-I 3M DISPLAY   | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 280,52 |
| 1101-3132-2269-900 | MWTM-I 6M DISPLAY   | Измерительный преобразователь средней температуры / гибкий датчик                          | 318,5  |
| 1101-3266-0080-000 | MWTM-MODBUS-T3 0,4M | Преобразователь средней температуры измерительный  | 207,26 |
| 1101-3266-0230-000 | MWTM-MODBUS-T3 3M   | Преобразователь средней температуры измерительный  | 261,77 |
| 1101-3266-0260-000 | MWTM-MODBUS-T3 6M   | Преобразователь средней температуры измерительный  | 300,89 |
| 1101-3266-4080-000 | MWTM-MODBUS-T3 0,4M | Преобразователь средней температуры измерительный  | 262,59 |
| 1101-3266-4230-000 | MWTM-MODBUS-T3 3M   | Преобразователь средней температуры измерительный  | 317,63 |
| 1101-3266-4260-000 | MWTM-MODBUS-T3 6M   | Преобразователь средней температуры измерительный  | 357,12 |
| 1101-40A0-1001-345 | RTF PT100 P         | Датчик температуры для помещений, с элементом управления                                   | 48,48  |
| 1101-40A0-1003-000 | RTF1 PT100          | Датчик температуры для помещений   | 24,04  |
| 1101-40A0-1021-345 | RTF PT100 P T       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления                                   | 53,6   |
| 1101-40A0-1061-348 | RTF PT100 P W       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления                                   | 54,38  |
| 1101-40A0-1593-002 | RTF PT100 L T       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления                                   | 48,48  |
| 1101-40A0-1617-000 | RTF PT100 T         | Датчик температуры для помещений, с элементом управления                                   | 45,85  |
| 1101-40A0-1663-347 | RTF PT100 P L T     | Датчик температуры для помещений, с элементом управления                                   | 68,31  |
| 1101-40A0-5000-000 | RTF1 PT1000         | Датчик температуры для помещений   | 26,72  |
| 1101-40A0-5001-345 | RTF PT1000 P        | Датчик температуры для помещений, с элементом управления                                   | 49,78  |
| 1101-40A0-5004-050 | RTF PT1000 PU       | Измерительный преобразователь температуры для помещений                                    | 115,28 |
| 1101-40A0-5004-345 | RTF PT1000 PU       | Измерительный преобразователь температуры для помещений                                    | 115,28 |



|                    |                       |   |        |
|--------------------|-----------------------|---|--------|
| 1101-40A2-1061-348 | RTF LM235Z P W        | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 58,31  |
| 1101-40A2-1593-002 | RTF LM235Z L T        | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 49,6   |
| 1101-40A2-1617-000 | RTF LM235Z T          | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 48,35  |
| 1101-40A2-1663-347 | RTF LM235Z P L T      | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 70,36  |
| 1101-40B0-1007-349 | RTF PT100 P D4        | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 54,9   |
| 1101-40B0-5007-349 | RTF PT1000 P D4       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 56,92  |
| 1101-40B0-5019-349 | RTF PT1000 PU D4      | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 124,44 |
| 1101-40B0-5033-345 | RTF PT1000 PU T       | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 123,27 |
| 1101-40B0-5067-348 | RTF PT1000 PU W2      | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 123,93 |
| 1101-40B0-5669-347 | RTF PT1000 PU L T     | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 141,49 |
| 1101-40B0-9007-349 | RTF NI1000 P D4       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 57,25  |
| 1101-40B1-0007-349 | RTF NITK P D4         | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 59,61  |
| 1101-40B1-2007-349 | RTF NTC1,8K P D4      | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 59,08  |
| 1101-40B1-5007-349 | RTF NTC10K P D4       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 57,59  |
| 1101-40B1-6007-349 | RTF NTC20K P D4       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 57,59  |
| 1101-40B1-9007-349 | RTF PRECON P D4       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 57,59  |
| 1101-40B2-0007-349 | RTF KTY81-210 P D4    | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 57,59  |
| 1101-40B2-1007-349 | RTF LM235Z P D4       | Датчик температуры для помещений, с элементом управления  | 58,96  |
| 1101-40C0-1003-000 | RSTF PT100            | Датчик температуры излучения для помещений  | 71,19  |
| 1101-40C0-5001-000 | RSTF PT1000           | Датчик температуры излучения для помещений  | 71,19  |
| 1101-40C0-9001-000 | RSTF NI1000           | Датчик температуры излучения для помещений  | 73,81  |
| 1101-40C1-0001-000 | RSTF NITK             | Датчик температуры излучения для помещений  | 75,89  |
| 1101-40C1-2001-000 | RSTF NTC1,8K          | Датчик температуры излучения для помещений  | 75,12  |
| 1101-40C1-5001-000 | RSTF NTC10K           | Датчик температуры излучения для помещений  | 75,12  |
| 1101-40C1-6001-000 | RSTF NTC20K           | Датчик температуры излучения для помещений  | 75,12  |
| 1101-40C1-9001-000 | RSTF PRECON           | Датчик температуры излучения для помещений  | 75,12  |
| 1101-40C2-1001-000 | RSTF LM235Z           | Датчик температуры излучения для помещений  | 71,19  |
| 1101-40D0-5000-000 | RTF1-SD PT1000        | Датчик температуры для помещений  | 20,01  |
| 1101-40D0-9000-000 | RTF1-SD NI1000        | Датчик температуры для помещений  | 19,65  |
| 1101-40D1-0000-000 | RTF1-SD NITK          | Датчик температуры для помещений  | 22,76  |
| 1101-40D1-2000-000 | RTF1-SD NTC1,8K       | Датчик температуры для помещений  | 16,78  |
| 1101-40D1-5000-000 | RTF1-SD NTC10K        | Датчик температуры для помещений  | 16,78  |
| 1101-40D1-6000-000 | RTF1-SD NTC20K        | Датчик температуры для помещений  | 16,78  |
| 1101-40D1-9000-000 | RTF1-SD PRECON        | Датчик температуры для помещений  | 16,78  |
| 1101-40D2-1000-000 | RTF1-SD LM235Z        | Датчик температуры для помещений  | 18,43  |
| 1101-4151-0000-200 | RTM1-U VA             | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 205,03 |
| 1101-4152-0000-200 | RTM1-I VA             | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 205,03 |
| 1101-41A1-0000-200 | RTM1-U                | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 78,82  |
| 1101-41A1-0004-346 | RTM-U PU              | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 151,04 |
| 1101-41A1-1004-346 | RTM-U PU DISPLAY      | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 255,85 |
| 1101-41A1-2000-200 | RTM1-U DISPLAY        | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 124,32 |
| 1101-41A2-0000-200 | RTM1-I                | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 78,82  |
| 1101-41A2-2000-200 | RTM1-I DISPLAY        | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 124,32 |
| 1101-41D1-0000-200 | RTM1-SD-U             | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 78,82  |
| 1101-41D2-0000-200 | RTM1-SD-I             | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 78,82  |
| 1101-42A6-0000-000 | RTM1-MODBUS           | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 118,56 |
| 1101-42A6-0001-005 | RTM1-MODBUS P         | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 155,9  |
| 1101-42A6-2000-000 | RTM1-MODBUS DISPLAY   | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 175,55 |
| 1101-42A6-2001-005 | RTM1-MODBUS P DISPLAY | Измерительный преобразователь температуры для помещений   | 280,74 |
| 1101-5020-1000-162 | FSTF1 PT100           | Датчик температуры для помещений, для установки в плоскую рамку для выключателей                          | 52,27  |
| 1101-5020-1001-282 | FSTF PT100 P          | Датчик температуры для помещений, с элементами управления, для установки в плоскую рамку для выключателей | 84,5   |
| 1101-5020-1007-354 | FSTF PT100 P D4       | Датчик температуры для помещений, с элементами управления, для установки в плоскую рамку для выключателей | 110,51 |
| 1101-5020-1593-350 | FSTF PT100 L T        | Датчик температуры для помещений, с элементами управления, для установки в плоскую рамку для выключателей | 68,79  |
| 1101-5020-1631-351 | FSTF PT100 D2 L       | Датчик температуры для помещений, с элементами управления, для установки в плоскую рамку для выключателей | 78,73  |
| 1101-5020-1643-352 | FSTF PT100 D4 L       | Датчик температуры для помещений, с элементами управления, для установки в плоскую рамку для выключателей | 81,89  |
| 1101-5020-1655-353 | FSTF PT100 P L W      | Датчик температуры для помещений, с элементами управления, для установки в                                | 107,23 |





|                    |                     |   |        |
|--------------------|---------------------|---|--------|
|                    |                     | плоскую рамку для выключателей  |        |
| 1101-5022-1672-256 | FSTF LM235Z P 2L 2T | Датчик температуры для помещений, с элементами управления, для установки в плоскую рамку для выключателей | 115,81 |
| 1101-6010-1211-110 | OFTF PT100          | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 38,07  |
| 1101-6010-5211-110 | OFTF PT1000         | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 38,07  |
| 1101-6010-9211-110 | OFTF NI1000         | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 40,26  |
| 1101-6011-0211-110 | OFTF NITK           | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 44,53  |
| 1101-6011-2211-110 | OFTF NTC1,8K        | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 36,6   |
| 1101-6011-5211-110 | OFTF NTC10K         | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 36,6   |
| 1101-6011-6211-110 | OFTF NTC20K         | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 36,6   |
| 1101-6011-7211-110 | OFTF NTC30K         | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 36,6   |
| 1101-6011-9211-110 | OFTF PRECON         | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 36,6   |
| 1101-6012-0211-110 | OFTF KTY81-210      | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 29,02  |
| 1101-6012-1211-110 | OFTF LM235Z         | Накладной / поверхностный датчик температуры  | 38,8   |
| 1101-6020-1211-110 | ALTF1 PT100         | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 20,84  |
| 1101-6020-1211-120 | ALTF1 PT100         | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 21,62  |
| 1101-6020-5211-110 | ALTF1 PT1000        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 20,84  |
| 1101-6020-5211-120 | ALTF1 PT1000        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 21,62  |
| 1101-6020-9211-110 | ALTF1 NI1000        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 21,62  |
| 1101-6020-9211-120 | ALTF1 NI1000        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 23,08  |
| 1101-6021-0211-110 | ALTF1 NITK          | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 22,4   |
| 1101-6021-0211-120 | ALTF1 NITK          | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 24,25  |
| 1101-6021-2211-110 | ALTF1 NTC1,8K       | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 21,37  |
| 1101-6021-2211-120 | ALTF1 NTC1,8K       | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 22,28  |
| 1101-6021-5211-110 | ALTF1 NTC10K        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 21,37  |
| 1101-6021-5211-120 | ALTF1 NTC10K        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 22,28  |
| 1101-6021-6211-110 | ALTF1 NTC20K        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 21,37  |
| 1101-6021-6211-120 | ALTF1 NTC20K        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 22,28  |
| 1101-6022-1211-110 | ALTF1 LM235Z        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 22,01  |
| 1101-6022-1211-120 | ALTF1 LM235Z        | Накладной датчик температуры / накладной датчик для труб  | 22,4   |
| 1101-6030-1211-050 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 49,34  |
| 1101-6030-1211-110 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 14,08  |
| 1101-6030-1211-120 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 17,71  |
| 1101-6030-1211-140 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 22,01  |
| 1101-6030-1231-110 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 17,05  |
| 1101-6030-1231-120 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 22,09  |
| 1101-6030-1251-110 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,99  |
| 1101-6030-1251-120 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 27,93  |
| 1101-6030-1281-110 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 26,92  |
| 1101-6030-1281-120 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 36,7   |
| 1101-6030-1301-110 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 30,85  |
| 1101-6030-1301-120 | HTF50 PT100         | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 42,57  |
| 1101-6030-5211-050 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 49,34  |
| 1101-6030-5211-110 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 16,58  |
| 1101-6030-5211-120 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,38  |
| 1101-6030-5211-140 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 26,27  |
| 1101-6030-5231-110 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 19,55  |
| 1101-6030-5231-120 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,77  |
| 1101-6030-5251-110 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 23,49  |
| 1101-6030-5251-120 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 30,63  |
| 1101-6030-5281-110 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 29,41  |
| 1101-6030-5281-120 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 39,4   |
| 1101-6030-5301-110 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 33,35  |
| 1101-6030-5301-120 | HTF50 PT1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 45,24  |
| 1101-6030-6211-110 | HTF50 PT1000A       | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,32  |
| 1101-6030-6211-120 | HTF50 PT1000A       | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 27,94  |
| 1101-6030-9211-110 | HTF50 NI1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 16,12  |
| 1101-6030-9211-120 | HTF50 NI1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,06  |
| 1101-6030-9231-110 | HTF50 NI1000        | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 19,09  |



|                    |                 |   |        |
|--------------------|-----------------|---|--------|
| 1101-6060-9211-010 | RPTF1 NI1000    | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 62,49  |
| 1101-6061-0211-010 | RPTF1 NITK      | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 66,42  |
| 1101-6061-2211-010 | RPTF1 NTC1,8K   | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 66,17  |
| 1101-6061-5211-010 | RPTF1 NTC10K    | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 66,17  |
| 1101-6061-6211-010 | RPTF1 NTC20K    | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 66,17  |
| 1101-6061-7211-010 | RPTF1 NTC30K    | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 66,17  |
| 1101-6061-9211-010 | RPTF1 PRECON    | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 66,17  |
| 1101-6062-0211-010 | RPTF1 KTY81-210 | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 66,17  |
| 1101-6062-1211-110 | RPTF1 LM235Z    | Маятниковый датчик температуры для помещений                                    | 60,54  |
| 1101-6070-1211-010 | RPTF2 PT100     | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 60,54  |
| 1101-6070-5211-010 | RPTF2 PT1000    | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 63,68  |
| 1101-6070-9211-010 | RPTF2 NI1000    | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 62,62  |
| 1101-6071-0211-010 | RPTF2 NITK      | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 66,54  |
| 1101-6071-2211-010 | RPTF2 NTC1,8K   | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 66,3   |
| 1101-6071-5211-010 | RPTF2 NTC10K    | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 66,3   |
| 1101-6071-6211-010 | RPTF2 NTC20K    | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 66,3   |
| 1101-6071-7211-010 | RPTF2 NTC30K    | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 66,3   |
| 1101-6071-9211-010 | RPTF2 PRECON    | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 66,3   |
| 1101-6072-0211-010 | RPTF2 KTY81-210 | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 66,3   |
| 1101-6072-1211-010 | RPTF2 LM235Z    | Маятниковый датчик температуры для помещений (шаровой термометр)                | 60,66  |
| 1101-6090-1211-110 | HTF200 PT100    | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,96  |
| 1101-6090-1211-120 | HTF200 PT100    | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,89  |
| 1101-6090-5211-110 | HTF200 PT1000   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,96  |
| 1101-6090-5211-120 | HTF200 PT1000   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,89  |
| 1101-6090-6211-110 | HTF200 PT1000A  | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 28,53  |
| 1101-6090-6211-120 | HTF200 PT1000A  | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 32,47  |
| 1101-6090-9211-110 | HTF200 NI1000   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 21,37  |
| 1101-6090-9211-120 | HTF200 NI1000   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,89  |
| 1101-6091-0211-110 | HTF200 NITK     | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 22,4   |
| 1101-6091-0211-120 | HTF200 NITK     | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 25,94  |
| 1101-6091-2211-110 | HTF200 NTC1,8K  | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,96  |
| 1101-6091-2211-120 | HTF200 NTC1,8K  | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,89  |
| 1101-6091-5211-110 | HTF200 NTC10K   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,96  |
| 1101-6091-5211-120 | HTF200 NTC10K   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,89  |
| 1101-6091-6211-110 | HTF200 NTC20K   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,96  |
| 1101-6091-6211-120 | HTF200 NTC20K   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,89  |
| 1101-6091-9211-110 | HTF200 PRECON   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 20,96  |
| 1101-6091-9211-120 | HTF200 PRECON   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 24,89  |
| 1101-6092-1211-110 | HTF200 LM235Z   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 21,62  |
| 1101-6092-1211-120 | HTF200 LM235Z   | Втулочный / кабельный датчик температуры  | 25,56  |
| 1101-60C0-1003-000 | DTF PT100       | Потолочный датчик температуры   | 41,94  |
| 1101-60C0-5003-000 | DTF PT1000      | Потолочный датчик температуры   | 41,94  |
| 1101-60C0-9003-000 | DTF NI1000      | Потолочный датчик температуры   | 41,66  |
| 1101-60C1-0003-000 | DTF NITK        | Потолочный датчик температуры   | 45,73  |
| 1101-60C1-2003-000 | DTF NTC1,8K     | Потолочный датчик температуры   | 42,9   |
| 1101-60C1-4003-000 | DTF NTC5K       | Потолочный датчик температуры   | 42,9   |
| 1101-60C1-5003-000 | DTF NTC10K      | Потолочный датчик температуры   | 42,9   |
| 1101-60C1-6003-000 | DTF NTC20K      | Потолочный датчик температуры   | 42,9   |
| 1101-60C1-9003-000 | DTF PRECON      | Потолочный датчик температуры   | 42,9   |
| 1101-60C2-0003-000 | DTF KTY81-210   | Потолочный датчик температуры   | 42,9   |
| 1101-60C2-1003-000 | DTF LM235Z      | Потолочный датчик температуры   | 42,9   |
| 1101-6111-0009-700 | HSM-U           | Измерительный преобразователь температуры для установки на монтажную рейку      | 144,67 |
| 1101-6112-0009-700 | HSM-I           | Измерительный преобразователь температуры для установки на монтажную рейку      | 144,67 |
| 1101-6141-0219-920 | ALTM1-SD-U      | Накладной датчик температуры / накладной измерительный преобразователь для труб | 86,62  |
| 1101-6142-0219-920 | ALTM1-SD-I      | Накладной датчик температуры / накладной измерительный преобразователь для труб | 86,62  |
| 1101-6151-0219-920 | ALTM2-SD-U      | Накладной датчик температуры / накладной измерительный преобразователь для труб | 85,77  |
| 1101-6152-0219-920 | ALTM2-SD-I      | Накладной датчик температуры / накладной измерительный преобразователь для      | 85,77  |

|                    |                    |  |        |
|--------------------|--------------------|--|--------|
|                    |                    | труб   |        |
| 1101-6161-0219-920 | HFTM-SD-U          | Втулочный датчик с измерительным преобразователем температуры (кабельным измерительным преобразователем температуры) | 83,21  |
| 1101-6162-0219-920 | HFTM-SD-I          | Втулочный датчик с измерительным преобразователем температуры (кабельным измерительным преобразователем температуры) | 83,21  |
| 1101-6286-0210-000 | RPTM1-MODBUS-T3    | Преобразователь температуры в помещении измерительный маятникового типа  | 180,82 |
| 1101-6286-4210-000 | RPTM1-MODBUS-T3    | Преобразователь температуры в помещении измерительный маятникового типа  | 237,19 |
| 1101-6296-0210-000 | RPTM2-MODBUS-T3    | Преобразователь температуры в помещении измерительный маятникового типа  | 187,56 |
| 1101-6296-4210-000 | RPTM2-MODBUS-T3    | Преобразователь температуры в помещении измерительный маятникового типа  | 244    |
| 1101-62A6-0210-000 | HFTM-MODBUS-T3     | Датчик втулочный с измерительным преобразователем температуры  | 136,41 |
| 1101-62A6-4210-000 | HFTM-MODBUS-T3     | Датчик втулочный с измерительным преобразователем температуры  | 192,25 |
| 1101-62B6-0210-000 | ALTM2-MODBUS-T3    | Датчик температуры накладной/накладной для труб  | 144,38 |
| 1101-62B6-4210-000 | ALTM2-MODBUS-T3    | Датчик температуры накладной/накладной для труб  | 200,28 |
| 1101-7010-1013-000 | TF43 PT100 50MM    | Погружной датчик температуры   | 29,09  |
| 1101-7010-1023-000 | TF43 PT100 100MM   | Погружной датчик температуры   | 29,22  |
| 1101-7010-1033-000 | TF43 PT100 150MM   | Погружной датчик температуры   | 30,14  |
| 1101-7010-1043-000 | TF43 PT100 200MM   | Погружной датчик температуры   | 30,99  |
| 1101-7010-1053-000 | TF43 PT100 250MM   | Погружной датчик температуры   | 32,57  |
| 1101-7010-1063-000 | TF43 PT100 300MM   | Погружной датчик температуры   | 35,25  |
| 1101-7010-1073-000 | TF43 PT100 350MM   | Погружной датчик температуры   | 36,34  |
| 1101-7010-1083-000 | TF43 PT100 400MM   | Погружной датчик температуры   | 37,48  |
| 1101-7010-5011-000 | TF43 PT1000 50MM   | Погружной датчик температуры   | 29,09  |
| 1101-7010-5021-000 | TF43 PT1000 100MM  | Погружной датчик температуры   | 29,22  |
| 1101-7010-5031-000 | TF43 PT1000 150MM  | Погружной датчик температуры   | 30,14  |
| 1101-7010-5041-000 | TF43 PT1000 200MM  | Погружной датчик температуры   | 30,99  |
| 1101-7010-5051-000 | TF43 PT1000 250MM  | Погружной датчик температуры   | 32,57  |
| 1101-7010-5061-000 | TF43 PT1000 300MM  | Погружной датчик температуры   | 35,25  |
| 1101-7010-5071-000 | TF43 PT1000 350MM  | Погружной датчик температуры   | 36,34  |
| 1101-7010-5081-000 | TF43 PT1000 400MM  | Погружной датчик температуры   | 37,48  |
| 1101-7010-9011-000 | TF43 NI1000 50MM   | Погружной датчик температуры   | 29,82  |
| 1101-7010-9021-000 | TF43 NI1000 100MM  | Погружной датчик температуры   | 32,63  |
| 1101-7010-9031-000 | TF43 NI1000 150MM  | Погружной датчик температуры   | 32,88  |
| 1101-7010-9041-000 | TF43 NI1000 200MM  | Погружной датчик температуры   | 33,6   |
| 1101-7010-9051-000 | TF43 NI1000 250MM  | Погружной датчик температуры   | 34,53  |
| 1101-7010-9061-000 | TF43 NI1000 300MM  | Погружной датчик температуры   | 36,82  |
| 1101-7010-9071-000 | TF43 NI1000 350MM  | Погружной датчик температуры   | 37,85  |
| 1101-7010-9081-000 | TF43 NI1000 400MM  | Погружной датчик температуры   | 39,57  |
| 1101-7011-0011-000 | TF43 NITK 50MM     | Погружной датчик температуры   | 29,87  |
| 1101-7011-0021-000 | TF43 NITK 100MM    | Погружной датчик температуры   | 32,7   |
| 1101-7011-0031-000 | TF43 NITK 150MM    | Погружной датчик температуры   | 33,03  |
| 1101-7011-0041-000 | TF43 NITK 200MM    | Погружной датчик температуры   | 33,74  |
| 1101-7011-0051-000 | TF43 NITK 250MM    | Погружной датчик температуры   | 34,65  |
| 1101-7011-0061-000 | TF43 NITK 300MM    | Погружной датчик температуры   | 36,96  |
| 1101-7011-0071-000 | TF43 NITK 350MM    | Погружной датчик температуры   | 38,12  |
| 1101-7011-0081-000 | TF43 NITK 400MM    | Погружной датчик температуры   | 39,7   |
| 1101-7011-2011-000 | TF43 NTC1,8K 50MM  | Погружной датчик температуры   | 29,09  |
| 1101-7011-2021-000 | TF43 NTC1,8K 100MM | Погружной датчик температуры   | 30,66  |
| 1101-7011-2031-000 | TF43 NTC1,8K 150MM | Погружной датчик температуры   | 31,44  |
| 1101-7011-2041-000 | TF43 NTC1,8K 200MM | Погружной датчик температуры   | 32,18  |
| 1101-7011-2051-000 | TF43 NTC1,8K 250MM | Погружной датчик температуры   | 33,74  |
| 1101-7011-2061-000 | TF43 NTC1,8K 300MM | Погружной датчик температуры   | 34,85  |
| 1101-7011-2071-000 | TF43 NTC1,8K 350MM | Погружной датчик температуры   | 36,02  |
| 1101-7011-2081-000 | TF43 NTC1,8K 400MM | Погружной датчик температуры   | 36,96  |
| 1101-7011-5011-000 | TF43 NTC10K 50MM   | Погружной датчик температуры   | 29,09  |
| 1101-7011-5021-000 | TF43 NTC10K 100MM  | Погружной датчик температуры   | 30,66  |
| 1101-7011-5031-000 | TF43 NTC10K 150MM  | Погружной датчик температуры   | 31,44  |
| 1101-7011-5041-000 | TF43 NTC10K 200MM  | Погружной датчик температуры   | 32,18  |
| 1101-7011-5051-000 | TF43 NTC10K 250MM  | Погружной датчик температуры   | 33,74  |
| 1101-7011-5061-000 | TF43 NTC10K 300MM  | Погружной датчик температуры   | 34,85  |
| 1101-7011-5071-000 | TF43 NTC10K 350MM  | Погружной датчик температуры   | 36,02  |

|                    |                    |                              |       |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| 1101-7011-5081-000 | TF43 NTC10K 400MM  | Погружной датчик температуры | 36,96 |
| 1101-7011-6011-000 | TF43 NTC20K 50MM   | Погружной датчик температуры | 29,09 |
| 1101-7011-6021-000 | TF43 NTC20K 100MM  | Погружной датчик температуры | 30,66 |
| 1101-7011-6031-000 | TF43 NTC20K 150MM  | Погружной датчик температуры | 31,44 |
| 1101-7011-6041-000 | TF43 NTC20K 200MM  | Погружной датчик температуры | 32,18 |
| 1101-7011-6051-000 | TF43 NTC20K 250MM  | Погружной датчик температуры | 33,74 |
| 1101-7011-6061-000 | TF43 NTC20K 300MM  | Погружной датчик температуры | 34,85 |
| 1101-7011-6071-000 | TF43 NTC20K 350MM  | Погружной датчик температуры | 36,02 |
| 1101-7011-6081-000 | TF43 NTC20K 400MM  | Погружной датчик температуры | 36,96 |
| 1101-7012-1011-000 | TF43 LM235Z 50MM   | Погружной датчик температуры | 30,41 |
| 1101-7012-1021-000 | TF43 LM235Z 100MM  | Погружной датчик температуры | 30,72 |
| 1101-7012-1031-000 | TF43 LM235Z 150MM  | Погружной датчик температуры | 31,85 |
| 1101-7012-1041-000 | TF43 LM235Z 200MM  | Погружной датчик температуры | 32,57 |
| 1101-7012-1051-000 | TF43 LM235Z 250MM  | Погружной датчик температуры | 32,94 |
| 1101-7012-1061-000 | TF43 LM235Z 300MM  | Погружной датчик температуры | 35,78 |
| 1101-7012-1071-000 | TF43 LM235Z 350MM  | Погружной датчик температуры | 36,2  |
| 1101-7012-1081-000 | TF43 LM235Z 400MM  | Погружной датчик температуры | 38,46 |
| 1101-7020-1013-000 | TF65 PT100 50MM    | Погружной датчик температуры | 38,92 |
| 1101-7020-1023-000 | TF65 PT100 100MM   | Погружной датчик температуры | 40,51 |
| 1101-7020-1033-000 | TF65 PT100 150MM   | Погружной датчик температуры | 42,09 |
| 1101-7020-1043-000 | TF65 PT100 200MM   | Погружной датчик температуры | 42,7  |
| 1101-7020-1053-000 | TF65 PT100 250MM   | Погружной датчик температуры | 44,66 |
| 1101-7020-1063-000 | TF65 PT100 300MM   | Погружной датчик температуры | 46,12 |
| 1101-7020-1073-000 | TF65 PT100 350MM   | Погружной датчик температуры | 46,97 |
| 1101-7020-1083-000 | TF65 PT100 400MM   | Погружной датчик температуры | 48,07 |
| 1101-7020-5011-000 | TF65 PT1000 50MM   | Погружной датчик температуры | 41,61 |
| 1101-7020-5021-000 | TF65 PT1000 100MM  | Погружной датчик температуры | 43,19 |
| 1101-7020-5031-000 | TF65 PT1000 150MM  | Погружной датчик температуры | 44,78 |
| 1101-7020-5041-000 | TF65 PT1000 200MM  | Погружной датчик температуры | 45,39 |
| 1101-7020-5051-000 | TF65 PT1000 250MM  | Погружной датчик температуры | 47,34 |
| 1101-7020-5061-000 | TF65 PT1000 300MM  | Погружной датчик температуры | 48,8  |
| 1101-7020-5071-000 | TF65 PT1000 350MM  | Погружной датчик температуры | 49,41 |
| 1101-7020-5081-000 | TF65 PT1000 400MM  | Погружной датчик температуры | 50,27 |
| 1101-7020-6013-000 | TF65 PT1000A 50MM  | Погружной датчик температуры | 43,61 |
| 1101-7020-6023-000 | TF65 PT1000A 100MM | Погружной датчик температуры | 44,3  |
| 1101-7020-6033-000 | TF65 PT1000A 150MM | Погружной датчик температуры | 46,61 |
| 1101-7020-6043-000 | TF65 PT1000A 200MM | Погружной датчик температуры | 47,22 |
| 1101-7020-6053-000 | TF65 PT1000A 250MM | Погружной датчик температуры | 49,17 |
| 1101-7020-6063-000 | TF65 PT1000A 300MM | Погружной датчик температуры | 50,76 |
| 1101-7020-6073-000 | TF65 PT1000A 350MM | Погружной датчик температуры | 52,34 |
| 1101-7020-6083-000 | TF65 PT1000A 400MM | Погружной датчик температуры | 52,59 |
| 1101-7020-9011-000 | TF65 NI1000 50MM   | Погружной датчик температуры | 40,87 |
| 1101-7020-9021-000 | TF65 NI1000 100MM  | Погружной датчик температуры | 42,83 |
| 1101-7020-9031-000 | TF65 NI1000 150MM  | Погружной датчик температуры | 44,41 |
| 1101-7020-9041-000 | TF65 NI1000 200MM  | Погружной датчик температуры | 45,02 |
| 1101-7020-9051-000 | TF65 NI1000 250MM  | Погружной датчик температуры | 46,97 |
| 1101-7020-9061-000 | TF65 NI1000 300MM  | Погружной датчик температуры | 48,44 |
| 1101-7020-9071-000 | TF65 NI1000 350MM  | Погружной датчик температуры | 49,41 |
| 1101-7020-9081-000 | TF65 NI1000 400MM  | Погружной датчик температуры | 50,02 |
| 1101-7021-0011-000 | TF65 NITK 50MM     | Погружной датчик температуры | 40,87 |
| 1101-7021-0021-000 | TF65 NITK 100MM    | Погружной датчик температуры | 42,83 |
| 1101-7021-0031-000 | TF65 NITK 150MM    | Погружной датчик температуры | 44,41 |
| 1101-7021-0041-000 | TF65 NITK 200MM    | Погружной датчик температуры | 45,02 |
| 1101-7021-0051-000 | TF65 NITK 250MM    | Погружной датчик температуры | 46,97 |
| 1101-7021-0061-000 | TF65 NITK 300MM    | Погружной датчик температуры | 48,44 |
| 1101-7021-0071-000 | TF65 NITK 350MM    | Погружной датчик температуры | 49,41 |
| 1101-7021-0081-000 | TF65 NITK 400MM    | Погружной датчик температуры | 45,67 |
| 1101-7021-2011-000 | TF65 NTC1,8K 50MM  | Погружной датчик температуры | 37,34 |
| 1101-7021-2021-000 | TF65 NTC1,8K 100MM | Погружной датчик температуры | 38,92 |







|                    |                                 |  |        |
|--------------------|---------------------------------|--|--------|
| 1101-7236-4040-000 | TM65-MODBUS-T3<br>200MM DISPLAY | Погружной/ввинчивающийся/канальный преобразователь температуры | 188,36 |
| 1101-7236-4050-000 | TM65-MODBUS-T3<br>250MM DISPLAY | Погружной/ввинчивающийся/канальный преобразователь температуры | 188,7  |
| 1101-7236-4060-000 | TM65-MODBUS-T3<br>300MM DISPLAY | Погружной/ввинчивающийся/канальный преобразователь температуры | 189,51 |
| 1101-7236-4070-000 | TM65-MODBUS-T3<br>350MM DISPLAY | Погружной/ввинчивающийся/канальный преобразователь температуры | 190,61 |
| 1101-7236-4080-000 | TM65-MODBUS-T3<br>400MM DISPLAY | Погружной/ввинчивающийся/канальный преобразователь температуры | 191,72 |
| 1101-9121-0000-162 | FSTM-U                          | Датчик/измерительный преобразователь температуры для помещений | 129,32 |
| 1101-9121-0004-282 | FSTM-U P                        | Датчик/измерительный преобразователь температуры для помещений | 153,72 |
| 1102-1011-0102-020 | FS2-U                           | Термостат защиты от замерзания                                 | 291,19 |
| 1102-1011-0112-020 | FS2-U HE                        | Термостат защиты от замерзания                                 | 315,59 |
| 1102-1012-0102-020 | FS1-U                           | Термостат защиты от замерзания                                 | 245,15 |
| 1102-1012-0112-020 | FS1-U HE                        | Термостат защиты от замерзания                                 | 268,4  |
| 1102-1021-0102-000 | FST-1D                          | Термостат защиты от замерзания                                 | 89,67  |
| 1102-1021-1102-000 | FST-1D-HR                       | Термостат защиты от замерзания                                 | 107,73 |
| 1102-1022-0102-000 | FST-5D                          | Термостат защиты от замерзания                                 | 87,23  |
| 1102-1022-1102-000 | FST-5D-HR                       | Термостат защиты от замерзания                                 | 107,36 |
| 1102-1023-0102-000 | FST-3D                          | Термостат защиты от замерзания                                 | 91,5   |
| 1102-1023-1102-000 | FST-3D-HR                       | Термостат защиты от замерзания                                 | 110,41 |
| 1102-1024-0102-000 | FST-8D                          | Термостат защиты от замерзания                                 | 84,89  |
| 1102-1024-1102-000 | FST-8D-HR                       | Термостат защиты от замерзания                                 | 100,61 |
| 1102-1025-0102-000 | FST-7D                          | Термостат защиты от замерзания                                 | 154,58 |
| 1102-1025-1102-000 | FST-7D-HR                       | Термостат защиты от замерзания                                 | 170,3  |
| 1102-1030-1100-100 | ALTR-1                          | Накладной терморегулятор                                       | 103,62 |
| 1102-1030-1100-300 | ALTR-3                          | Накладной терморегулятор                                       | 103,62 |
| 1102-1030-1100-400 | ALTR-5                          | Накладной терморегулятор                                       | 103,62 |
| 1102-1030-1100-500 | ALTR-7                          | Накладной терморегулятор                                       | 103,62 |
| 1102-1030-2100-100 | ALTR-1 U                        | Накладной терморегулятор                                       | 113,87 |
| 1102-1030-2100-300 | ALTR-3 U                        | Накладной терморегулятор                                       | 113,87 |
| 1102-1030-2100-400 | ALTR-5 U                        | Накладной терморегулятор                                       | 113,87 |
| 1102-1030-2100-500 | ALTR-7 U                        | Накладной терморегулятор                                       | 113,87 |
| 1102-1040-1100-300 | ALTR-060                        | Накладной терморегулятор                                       | 32,76  |
| 1102-1040-1100-400 | ALTR-090                        | Накладной терморегулятор                                       | 32,76  |
| 1102-1040-2100-300 | ALTR-060 U                      | Накладной терморегулятор                                       | 32,76  |
| 1102-1040-2100-400 | ALTR-090 U                      | Накладной терморегулятор                                       | 32,76  |
| 1102-1050-1100-100 | TR-22                           | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 81,04  |
| 1102-1050-1100-200 | TR-040                          | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 81,04  |
| 1102-1050-1100-300 | TR-060                          | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 81,04  |
| 1102-1050-1110-300 | TR-060-F                        | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 82,14  |
| 1102-1050-1110-400 | TR-090-F                        | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 82,14  |
| 1102-1050-1110-500 | TR-0120-F                       | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 82,14  |
| 1102-1050-1110-600 | TR-50140-F                      | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 82,14  |
| 1102-1050-1200-200 | TR-04040                        | Терморегулятор, двухступенчатый                                | 119,21 |
| 1102-1050-2100-100 | TR-22 U                         | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 79,73  |
| 1102-1050-2100-200 | TR-040 U                        | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 79,73  |
| 1102-1050-2100-300 | TR-060 U                        | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 79,73  |
| 1102-1050-2110-300 | TR-060-U-F                      | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 92,38  |
| 1102-1050-2110-500 | TR-0120-U-F                     | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 92,38  |
| 1102-1050-2110-600 | TR-50140-U-F                    | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 92,38  |
| 1102-1050-2200-200 | TR-04040 U                      | Терморегулятор, двухступенчатый                                | 119,21 |
| 1102-1056-1110-100 | TR-1-F                          | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 82,14  |
| 1102-1056-2110-100 | TR-1-U-F                        | Терморегулятор, одноступенчатый                                | 92,38  |
| 1102-1064-0100-001 | FST-K                           | Канальный термостат защиты от замерзания                       | 123,6  |
| 1102-1064-1100-000 | FST-K HR                        | Канальный термостат защиты от замерзания                       | 139,33 |
| 1102-2010-1100-110 | ETR-1 MS/150                    | Ввинчивающийся терморегулятор                                  | 75,34  |
| 1102-2010-1100-120 | ETR-1 MS/200                    | Ввинчивающийся терморегулятор                                  | 79,65  |
| 1102-2010-1100-130 | ETR-1 VA/150                    | Ввинчивающийся терморегулятор                                  | 103,75 |
| 1102-2010-1100-140 | ETR-1 VA/200                    | Ввинчивающийся терморегулятор                                  | 108,08 |
| 1102-2010-1100-180 | ETR-1 MS/100                    | Ввинчивающийся терморегулятор                                  | 72,9   |



|                    |                             |   |        |
|--------------------|-----------------------------|---|--------|
| 1102-3010-1100-650 | KTR-50140                   | Канальный терморегулятор  | 78,73  |
| 1102-3010-2100-350 | KTR-060 U                   | Канальный терморегулятор  | 78,73  |
| 1102-3010-2100-450 | KTR-090 U                   | Канальный терморегулятор  | 78,73  |
| 1102-3010-2205-150 | KTR-090090 U                | Канальный терморегулятор  | 117,05 |
| 1102-3010-6100-750 | KTR-R6585                   | Канальный терморегулятор  | 93,33  |
| 1102-3010-6100-850 | KTR-R90110                  | Канальный терморегулятор  | 93,33  |
| 1102-3010-7205-250 | KTR-060R85                  | Канальный терморегулятор  | 117,05 |
| 1102-3010-7205-350 | KTR-090R110                 | Канальный терморегулятор  | 117,05 |
| 1102-4011-2100-000 | RTR-B 121                   | Терморегулятор для помещений  | 35,37  |
| 1102-4011-2400-000 | RTR-B 124                   | Терморегулятор для помещений  | 37,36  |
| 1102-4017-2100-000 | RTR-B 721                   | Терморегулятор для помещений  | 38,91  |
| 1102-4017-4700-000 | RTR-B 747                   | Терморегулятор для помещений  | 42,45  |
| 1102-40B0-1000-000 | RTR-S 010                   | Терморегулятор для помещений, система контроля климата  | 186,36 |
| 1102-40B0-1100-000 | RTR-S 011                   | Терморегулятор для помещений, система контроля климата  | 186,36 |
| 1102-40B0-1200-000 | RTR-S 012                   | Терморегулятор для помещений, система контроля климата  | 194,29 |
| 1102-40B0-1300-000 | RTR-S 013                   | Терморегулятор для помещений, система контроля климата  | 194,29 |
| 1102-40B0-1400-000 | RTR-S 014                   | Терморегулятор для помещений, система контроля климата  | 202,22 |
| 1102-40B0-1500-000 | RTR-S 015                   | Терморегулятор для помещений, система контроля климата  | 202,22 |
| 1102-5010-0050-000 | RTR-E 6005                  | Терморегулятор для помещений, часовой термостат   | 131,67 |
| 1102-5010-0090-000 | RTR-E 6009                  | Терморегулятор для помещений, часовой термостат   | 132,97 |
| 1102-5010-0110-000 | RTR-E 6011                  | Терморегулятор для помещений, часовой термостат   | 156,56 |
| 1102-5010-0200-000 | RTR-E 6020                  | Терморегулятор для помещений, часовой термостат   | 187,99 |
| 1102-5010-0250-000 | RTR-E 6025                  | Терморегулятор для помещений, часовой термостат   | 200,56 |
| 1102-6021-0000-000 | TET-230VAC                  | Терморегулятор  | 207,69 |
| 1102-6022-0000-000 | TET-24VAC                   | Терморегулятор  | 207,69 |
| 1102-6023-0000-000 | TET-24VDC                   | Терморегулятор  | 207,69 |
| 1200-0010-4000-000 | WH-20                       |   | 12,84  |
| 1201-1011-1001-020 | TW-U                        | Реле контроля точки росы  | 135,64 |
| 1201-1121-0000-100 | AFF-SD-U                    | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности   | 186,02 |
| 1201-1121-0200-000 | AFF-SD-U DISPLAY            | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности   | 238,42 |
| 1201-1121-1000-100 | AFTF-SD-U                   | Датчик влажности и температуры для открытой установки   | 189,96 |
| 1201-1121-1200-100 | AFTF-SD-U DISPLAY           | Датчик влажности и температуры для открытой установки   | 242,35 |
| 1201-1122-0000-100 | AFF-SD-I                    | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности   | 186,02 |
| 1201-1122-0200-000 | AFF-SD-I DISPLAY            | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности   | 238,42 |
| 1201-1122-1000-100 | AFTF-SD-I                   | Датчик влажности и температуры для открытой установки   | 189,96 |
| 1201-1122-1200-100 | AFTF-SD-I DISPLAY           | Датчик влажности и температуры для открытой установки   | 242,35 |
| 1201-1161-6000-028 | AAVTF-U                     | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 211,55 |
| 1201-1161-6200-028 | AAVTF-U DISPLAY             | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 262,83 |
| 1201-1162-6000-028 | AAVTF-I                     | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 211,55 |
| 1201-1162-6200-028 | AAVTF-I DISPLAY             | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 262,83 |
| 1201-1171-0000-100 | RPFF-U                      | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 204,35 |
| 1201-1171-0200-100 | RPFF-U DISPLAY              | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 255,62 |
| 1201-1171-1000-100 | RPFTF-U                     | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 208,94 |
| 1201-1171-1200-100 | RPFTF-U DISPLAY             | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 260,21 |
| 1201-1172-0000-100 | RPFF-I                      | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 204,35 |
| 1201-1172-0000-150 | RPFF-SD-I                   | Маятниковый датчик влажности для помещений  | 160,67 |
| 1201-1172-0200-100 | RPFF-I DISPLAY              | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 255,62 |
| 1201-1172-1000-100 | RPFTF-I                     | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 208,94 |
| 1201-1172-1200-100 | RPFTF-I DISPLAY             | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений  | 260,21 |
| 1201-1281-3001-020 | TW-MODBUS-T3                | Реле контроля точки росы  | 195,99 |
| 1201-1281-3001-030 | TW-EXTERN-MODBUS-T3         | Реле контроля точки росы  | 214,44 |
| 1201-1281-3401-020 | TW-MODBUS-T3 DISPLAY        | Реле контроля точки росы  | 252,37 |
| 1201-1281-3401-030 | TW-EXTERN-MODBUS-T3 DISPLAY | Реле контроля точки росы  | 256,25 |
| 1201-12C6-1000-000 | AFTF-MODBUS-T3              | Датчик влажности и температуры для открытой установки   | 217,24 |
| 1201-12C6-1400-000 | AFTF-MODBUS-T3              | Датчик влажности и температуры для открытой установки   | 273,85 |
| 1201-3111-0000-029 | KFF-U                       | Канальный датчик влажности  | 179,47 |

|                    |                              |  |        |
|--------------------|------------------------------|--|--------|
| 1201-3111-0000-030 | KFF-20-U                     | Канальный датчик влажности   | 248,24 |
| 1201-3111-0200-029 | KFF-U DISPLAY                | Канальный датчик влажности   | 231,87 |
| 1201-3111-1000-029 | KFTF-U                       | Канальный датчик влажности и температуры                               | 184,05 |
| 1201-3111-1000-030 | KFTF-20-U                    | Канальный датчик влажности и температуры                               | 272,53 |
| 1201-3111-1200-029 | KFTF-U DISPLAY               | Канальный датчик влажности и температуры                               | 236,47 |
| 1201-3111-2001-029 | KFTF-U PT100                 | Канальный датчик влажности и температуры                               | 191,26 |
| 1201-3111-2005-029 | KFTF-U PT1000                | Канальный датчик влажности и температуры                               | 191,92 |
| 1201-3111-2009-029 | KFTF-U NI1000                | Канальный датчик влажности и температуры                               | 192,57 |
| 1201-3111-2010-029 | KFTF-U NITK                  | Канальный датчик влажности и температуры                               | 193,62 |
| 1201-3111-2012-029 | KFTF-U NTC1,8K               | Канальный датчик влажности и температуры                               | 192,57 |
| 1201-3111-2015-029 | KFTF-U NTC10K                | Канальный датчик влажности и температуры                               | 191,39 |
| 1201-3111-2016-029 | KFTF-U NTC20K                | Канальный датчик влажности и температуры                               | 191,39 |
| 1201-3111-2021-029 | KFTF-U LM235Z                | Канальный датчик влажности и температуры                               | 192,31 |
| 1201-3112-0000-029 | KFF-I                        | Канальный датчик влажности   | 179,47 |
| 1201-3112-0000-030 | KFF-20-I                     | Канальный датчик влажности   | 248,24 |
| 1201-3112-0200-029 | KFF-I DISPLAY                | Канальный датчик влажности   | 231,87 |
| 1201-3112-1000-029 | KFTF-I                       | Канальный датчик влажности и температуры                               | 184,05 |
| 1201-3112-1000-030 | KFTF-20-I                    | Канальный датчик влажности и температуры                               | 272,53 |
| 1201-3112-1200-029 | KFTF-I DISPLAY               | Канальный датчик влажности и температуры                               | 236,47 |
| 1201-3161-6000-029 | KAVTF-U                      | Канальный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 192,89 |
| 1201-3161-6200-029 | KAVTF-U DISPLAY              | Канальный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 255,11 |
| 1201-3162-6000-029 | KAVTF-I                      | Канальный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 192,89 |
| 1201-3162-6200-029 | KAVTF-I DISPLAY              | Канальный датчик влажности для измерения соотношения компонентов смеси | 255,11 |
| 1201-3181-0000-029 | KFF-SD-U                     | Канальный датчик влажности   | 167,02 |
| 1201-3181-1000-029 | KFTF-SD-U                    | Канальный датчик влажности и температуры                               | 171,61 |
| 1201-3182-0000-029 | KFF-SD-I                     | Канальный датчик влажности   | 167,02 |
| 1201-3182-1000-029 | KFTF-SD-I                    | Канальный датчик влажности и температуры                               | 171,61 |
| 1201-32C6-1000-029 | KFTF-MODBUS-T3               | Канальный датчик влажности и температуры                               | 215,21 |
| 1201-32C6-1000-030 | KFTF-20-MODBUS-T3            | Канальный датчик влажности и температуры                               | 281,32 |
| 1201-32C6-1400-029 | KFTF-MODBUS-T3<br>DISPLAY    | Канальный датчик влажности и температуры                               | 271,81 |
| 1201-32C6-1400-030 | KFTF-20-MODBUS-T3<br>DISPLAY | Канальный датчик влажности и температуры                               | 423,83 |
| 1201-4131-1000-000 | RFTF-SD-U                    | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 144,1  |
| 1201-4132-1000-000 | RFTF-SD-I                    | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 144,1  |
| 1201-41A1-0000-000 | RFF-U                        | Датчик влажности для помещений   | 140,17 |
| 1201-41A1-0200-000 | RFF-U DISPLAY                | Датчик влажности для помещений   | 179,47 |
| 1201-41A1-1000-000 | RFTF-U                       | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 144,1  |
| 1201-41A1-1200-000 | RFTF-U DISPLAY               | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 183,4  |
| 1201-41A1-2001-000 | RFTF-U PT100                 | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 168,02 |
| 1201-41A1-2005-000 | RFTF-U PT1000                | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 171,49 |
| 1201-41A1-2009-000 | RFTF-U NI1000                | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 172,66 |
| 1201-41A1-2010-000 | RFTF-U NITK                  | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 172,92 |
| 1201-41A1-2012-000 | RFTF-U NTC1,8K               | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 172,79 |
| 1201-41A1-2015-000 | RFTF-U NTC10K                | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 169,05 |
| 1201-41A1-2016-000 | RFTF-U NTC20K                | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 169,05 |
| 1201-41A1-2021-000 | RFTF-U LM235Z                | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 172,27 |
| 1201-41A2-0000-000 | RFF-I                        | Датчик влажности для помещений   | 140,17 |
| 1201-41A2-0200-000 | RFF-I DISPLAY                | Датчик влажности для помещений   | 179,47 |
| 1201-41A2-1000-000 | RFTF-I                       | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 144,1  |
| 1201-41A2-1200-000 | RFTF-I DISPLAY               | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 183,4  |
| 1201-42B6-6000-000 | RFTF-MODBUS                  | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 168,99 |
| 1201-42B6-6001-005 | RFTF-MODBUS P                | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 206,32 |
| 1201-42B6-6012-841 | RFTF-MODBUS P D5             | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 237,43 |
| 1201-42B6-6047-005 | RFTF-MODBUS P T              | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 218,76 |
| 1201-42B6-6051-005 | RFTF-MODBUS P T 5L           | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 280,98 |
| 1201-42B6-6119-005 | RFTF-MODBUS P 5L             | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 266,05 |
| 1201-42B6-6120-841 | RFTF-MODBUS P D5 5L          | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 299,65 |
| 1201-42B6-6121-841 | RFTF-MODBUS P T D5 5L        | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 314,58 |
| 1201-42B6-7000-000 | RFTF-MODBUS DISPLAY          | Датчик влажности и температуры для помещений                           | 208,28 |

|                    |                            |   |        |
|--------------------|----------------------------|---|--------|
| 1201-42B6-7001-005 | RFTF-MODBUS P DISPLAY      | Датчик влажности и температуры для помещений                        | 245,62 |
| 1201-42B6-7047-005 | RFTF-MODBUS PT DISPLAY     | Датчик влажности и температуры для помещений                        | 258,06 |
| 1201-42B6-7051-005 | RFTF-MODBUS PT 5L DISPLAY  | Датчик влажности и температуры для помещений                        | 320,28 |
| 1201-42B6-7119-005 | RFTF-MODBUS P 5L DISPLAY   | Датчик влажности и температуры для помещений                        | 305,35 |
| 1201-6121-0000-100 | VFF-U                      | Витринный датчик влажности и температуры                            | 475,8  |
| 1201-6121-0200-100 | VFF-U DISPLAY              | Витринный датчик влажности и температуры                            | 528,26 |
| 1201-6121-1000-100 | VFTF-U                     | Витринный датчик влажности и температуры                            | 480,07 |
| 1201-6121-1200-100 | VFTF-U DISPLAY             | Витринный датчик влажности и температуры                            | 532,9  |
| 1201-6122-0000-100 | VFF-I                      | Витринный датчик влажности и температуры                            | 475,8  |
| 1201-6122-0200-100 | VFF-I DISPLAY              | Витринный датчик влажности и температуры                            | 528,26 |
| 1201-6122-1000-100 | VFTF-I                     | Витринный датчик влажности и температуры                            | 480,07 |
| 1201-6122-1200-100 | VFTF-I DISPLAY             | Витринный датчик влажности и температуры                            | 532,9  |
| 1201-6131-0000-100 | DFF-U                      | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 352,58 |
| 1201-6131-0200-100 | DFF-U DISPLAY              | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 412,36 |
| 1201-6131-1000-100 | DFTF-U                     | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 361,12 |
| 1201-6131-1200-100 | DFTF-U DISPLAY             | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 420,9  |
| 1201-6132-0000-100 | DFF-I                      | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 352,58 |
| 1201-6132-0200-100 | DFF-I DISPLAY              | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 412,36 |
| 1201-6132-1000-100 | DFTF-I                     | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 361,12 |
| 1201-6132-1200-100 | DFTF-I DISPLAY             | Потолочный датчик влажности и температуры                           | 420,9  |
| 1201-6246-1000-000 | RPFTF-MODBUS-T3            | Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа        | 304,93 |
| 1201-6246-1000-001 | RPFTF-20-MODBUS-T3         | Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа        | 365,79 |
| 1201-6246-1400-000 | RPFTF-MODBUS-T3 DISPLAY    | Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа        | 361,22 |
| 1201-6246-1400-001 | RPFTF-20-MODBUS-T3 DISPLAY | Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа        | 422,66 |
| 1201-6256-1000-000 | VFTF-MODBUS-T3             | Витринный датчик влажности и температуры                            | 524,9  |
| 1201-6256-1400-000 | VFTF-MODBUS-T3             | Витринный датчик влажности и температуры                            | 584,92 |
| 1201-7111-0000-000 | AFF-U TYR-2                | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 195,85 |
| 1201-7111-0000-201 | AFF-20-U TYR-2             | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 248,24 |
| 1201-7111-0400-000 | AFF-U TYR-2 DISPLAY        | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 248,24 |
| 1201-7111-0400-201 | AFF-20-U TYR-2 DISPLAY     | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 300,65 |
| 1201-7111-1000-000 | AFTF-U TYR-2               | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 214,85 |
| 1201-7111-1000-201 | AFTF-20-U TYR-2            | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 272,53 |
| 1201-7111-1400-000 | AFTF-U TYR-2 DISPLAY       | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 267,23 |
| 1201-7111-1400-201 | AFTF-20-U TYR-2 DISPLAY    | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 322,3  |
| 1201-7111-2001-000 | AFTF-U PT100               | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 216,15 |
| 1201-7111-2005-000 | AFTF-U PT1000              | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 217,46 |
| 1201-7111-2009-000 | AFTF-U NI1000              | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 218,12 |
| 1201-7111-2010-000 | AFTF-U NITK                | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 218,76 |
| 1201-7111-2012-000 | AFTF-U NTC1,8K             | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 218,51 |
| 1201-7111-2015-000 | AFTF-U NTC10K              | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 215,51 |
| 1201-7111-2016-000 | AFTF-U NTC20K              | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 215,51 |
| 1201-7111-2021-000 | AFTF-U LM235Z              | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 217,58 |
| 1201-7112-0000-000 | AFF-I TYR-2                | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 195,85 |
| 1201-7112-0000-201 | AFF-20-I TYR-2             | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 248,24 |
| 1201-7112-0400-000 | AFF-I TYR-2 DISPLAY        | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 248,24 |
| 1201-7112-0400-201 | AFF-20-I TYR-2 DISPLAY     | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 300,65 |
| 1201-7112-1000-000 | AFTF-I TYR 2               | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 214,85 |
| 1201-7112-1000-201 | AFTF-20-I TYR-2            | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 272,53 |
| 1201-7112-1400-000 | AFTF-I TYR 2 DISPLAY       | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 267,23 |
| 1201-7112-1400-201 | AFTF-20-I TYR-2 DISPLAY    | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 322,3  |
| 1201-7121-0000-100 | RPFF-25-U                  | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 425,74 |
| 1201-7121-0400-100 | RPFF-25-U DISPLAY          | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 477    |
| 1201-7121-1000-100 | RPFTF-25-U                 | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 448,01 |
| 1201-7121-1400-100 | RPFTF-25-U DISPLAY         | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 499,28 |
| 1201-7122-0000-100 | RPFF-25-I                  | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 425,74 |

|                    |                           |   |        |
|--------------------|---------------------------|---|--------|
| 1201-7122-0400-100 | RPFF-25-I DISPLAY         | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 477    |
| 1201-7122-1000-100 | RPFTF-25-I                | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 448,01 |
| 1201-7122-1400-100 | RPFTF-25-I DISPLAY        | Маятниковый датчик влажности и температуры для помещений            | 499,28 |
| 1201-7131-0000-101 | AFF-25-U TYR-2            | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 366,79 |
| 1201-7131-0400-101 | AFF-25-U TYR-2 DISPLAY    | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 418,05 |
| 1201-7131-1000-101 | AFTF-25-U TYR-2           | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 389,06 |
| 1201-7131-1400-101 | AFTF-25-U TYR-2 DISPLAY   | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 440,33 |
| 1201-7132-0000-101 | AFF-25-I TYR-2            | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 366,79 |
| 1201-7132-0400-101 | AFF-25-I TYR-2 DISPLAY    | Датчик влажности для открытой установки / наружный датчик влажности | 418,05 |
| 1201-7132-1000-101 | AFTF-25-I TYR-2           | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 389,06 |
| 1201-7132-1400-101 | AFTF-25-I TYR-2 DISPLAY   | Датчик влажности и температуры для открытой установки               | 440,33 |
| 1201-8111-0400-030 | KFF-20-U TYR-2 DISPLAY    | Канальный датчик влажности  | 300,65 |
| 1201-8111-1400-030 | KFTF-20-U TYR-2 DISPLAY   | Канальный датчик влажности и температуры                            | 322,3  |
| 1201-8112-0400-030 | KFF-20-I TYR-2 DISPLAY    | Канальный датчик влажности  | 300,65 |
| 1201-8112-1400-030 | KFTF-20-I TYR-2 DISPLAY   | Канальный датчик влажности и температуры                            | 322,3  |
| 1201-9121-0000-162 | FSFM-U                    | Датчик/измерительный преобразователь влажности и температуры        | 246,44 |
| 1201-9121-1000-162 | FSFTM-U                   | Датчик/измерительный преобразователь влажности и температуры        | 253,76 |
| 1201-9226-1000-162 | FSFTM-MODBUS              | Датчик/измерительный преобразователь влажности                      | 298,9  |
| 1201-9226-1400-282 | FSFTM-MODBUS P            | Датчик/измерительный преобразователь влажности                      | 323,3  |
| 1202-1012-1001-020 | TW-U/W                    | Реле контроля точки росы  | 155,55 |
| 1202-1012-1201-020 | TW-U/W DISPLAY            | Реле контроля точки росы  | 206,83 |
| 1202-1015-0001-000 | TW-W                      | Реле контроля точки росы  | 130,67 |
| 1202-1015-0021-030 | TW-W EXTERN               | Реле контроля точки росы  | 168    |
| 1202-1015-0221-030 | TW-W EXTERN DISPLAY       | Реле контроля точки росы  | 219,26 |
| 1202-1015-1201-020 | TW-W DISPLAY              | Реле контроля точки росы  | 181,94 |
| 1202-1025-0001-020 | KW-W                      | датчик влажности и температуры                                      | 116,2  |
| 1202-1025-0001-040 | KW-W EXTERN               | датчик влажности и температуры                                      | 141,13 |
| 1202-1042-0000-000 | LS-2                      | Датчик утечки / сигнализатор проникновения воды                     | 107,24 |
| 1202-1042-0000-001 | LS-KABELSONDE             |   | 26,21  |
| 1202-1042-0000-100 | LS-4                      | Датчик утечки / сигнализатор проникновения воды                     | 121,39 |
| 1202-1065-0221-000 | AH-40W TYR-1              | Гигростат для открытой установки                                    | 186,66 |
| 1202-1075-0001-020 | KW-W-SD                   | Реле контроля конденсации   | 108,67 |
| 1202-1075-0001-040 | KW-W-SD EXTERN            | Реле контроля конденсации   | 118,98 |
| 1202-3012-0010-000 | KH-10                     | Канальный гигростат   | 236,01 |
| 1202-3012-0020-000 | KH-10 U                   | Канальный гигростат   | 233,51 |
| 1202-3065-0221-000 | KH-40W TYR-1              | Канальный гигростат   | 187,91 |
| 1202-4010-0000-000 | RHT-1                     | Гигротермостат для помещений  | 170,96 |
| 1202-4077-1011-200 | RHT-30W                   | Гигротермостат для помещений  | 190,08 |
| 1202-4077-1021-200 | RHT-30W U                 | Гигротермостат для помещений  | 187,34 |
| 1202-4077-1211-200 | RHT-30W DISPLAY           | Гигротермостат для помещений  | 203,74 |
| 1202-40C0-0010-000 | RH-2                      | Гигростат для помещений   | 85,4   |
| 1202-40C0-0020-000 | RH-2 U                    | Гигростат для помещений   | 88,03  |
| 1202-7127-1421-000 | AHT-30W-U TYR2            | Гигротермостат для открытой установки или                           | 242,66 |
| 1202-7127-2421-000 | AHT-30W-I TYR2            | Гигротермостат для открытой установки или                           | 242,66 |
| 1202-8127-1421-000 | KHT-30W-U TYR2            | Канальный гигротермостат или  | 242,66 |
| 1202-8127-2421-000 | KHT-30W-I TYR2            | Канальный гигротермостат или  | 242,66 |
| 1301-1111-0060-000 | PREMASGARD 1116-U         | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 181,69 |
| 1301-1111-2060-000 | PREMASGARD 1116-U DISPLAY | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 229,26 |
| 1301-1112-0010-000 | PREMASGARD 1111-I         | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 156,53 |
| 1301-1112-0050-000 | PREMASGARD 1115-I         | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 156,53 |
| 1301-1112-0060-000 | PREMASGARD 1116-I         | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 181,69 |
| 1301-1112-2010-000 | PREMASGARD 1111-I DISPLAY | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 208,62 |
| 1301-1112-2050-000 | PREMASGARD 1115-I DISPLAY | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 208,62 |
| 1301-1112-2060-000 | PREMASGARD 1116-I DISPLAY | Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода         | 229,26 |
| 1301-1151-0080-100 | ALD-U                     | Измерительный преобразователь атмосферного давления                 | 272,47 |





|                    | DISPLAY                    |   |        |
|--------------------|----------------------------|---|--------|
| 1302-7161-4171-200 | PREMASREG 7165-U/W DISPLAY | Устройство измерения объемного расхода  | 286,22 |
| 1401-1110-4000-000 | ABWF-W                     | Наружный датчик движения  | 133,59 |
| 1401-1111-2100-000 | ABWF-LF-U                  | Наружный датчик движения и светочувствительный датчик   | 180,44 |
| 1401-1111-3200-000 | ABWF-LF-I                  | Наружный датчик движения и светочувствительный датчик   | 180,44 |
| 1401-41A0-4000-000 | RBWF-W                     | Датчик движения для помещений   | 112    |
| 1401-41A1-1100-000 | RBWF-LF-U                  | Датчик движения / сигнализатор присутствия и светочувствительный датчик для помещений                       | 169,83 |
| 1401-41A1-3200-000 | RBWF-LF-I                  | Датчик движения / сигнализатор присутствия и светочувствительный датчик для помещений                       | 169,83 |
| 1401-6114-3100-000 | DBWF-LF-FTF-W              | Датчик движения, светочувствительный датчик, датчик температуры и влажности                                 | 242,66 |
| 1401-6120-3000-000 | DBWF-W                     | Потолочный датчик движения  | 143,11 |
| 1401-6130-1000-006 | DBWF-C                     | Потолочный датчик движения  | 107    |
| 1501-3140-7301-200 | KCO2-W                     | Канальный датчик содержания углекислого газа  | 311,1  |
| 1501-3140-7321-200 | KCO2-W DISPLAY             | Канальный датчик содержания углекислого газа  | 362,75 |
| 1501-3150-7301-200 | KLQ-W                      | Канальный датчик/регулятор/измерительный преобразователь качества воздуха (VOC)                             | 240,17 |
| 1501-3160-1001-200 | KCO2-SD-U                  | Канальный датчик содержания углекислого газа  | 258,16 |
| 1501-3170-1001-200 | KLQ-SD-U                   | Канальный датчик/регулятор/измерительный преобразователь качества воздуха (VOC)                             | 230,58 |
| 1501-61A0-1001-200 | RCO2-SD-U                  | Датчик/измерительный преобразователь содержания углекислого газа для помещений                              | 222,75 |
| 1501-61A0-7301-200 | RCO2-W                     | Датчик/измерительный преобразователь содержания углекислого газа для помещений                              | 267,55 |
| 1501-61A0-7301-205 | RCO2-W VA                  | Датчик/измерительный преобразователь содержания углекислого газа для помещений                              | 377,28 |
| 1501-61A0-7331-200 | RCO2-W-A DISPLAY           | Датчик/измерительный преобразователь содержания углекислого газа для помещений                              | 312,35 |
| 1501-61B0-6001-200 | RCO2 MODBUS                | Датчик качества воздуха для помещений   | 292,44 |
| 1501-61B0-6021-200 | RCO2 MODBUS DISPLAY        | Датчик качества воздуха для помещений   | 343,72 |
| 1501-61B0-7321-200 | RCO2-W DISPLAY             | Датчик/измерительный преобразователь содержания углекислого газа для помещений                              | 318,83 |
| 1501-61B1-6001-200 | RLQ-CO2 MODBUS             | Датчик качества воздуха для помещений / датчик качества воздуха и содержания углекислого газа для помещений | 423,1  |
| 1501-61B1-6021-200 | RLQ-CO2 MODBUS DISPLAY     | Датчик качества воздуха для помещений / датчик качества воздуха и содержания углекислого газа для помещений | 474,38 |
| 1501-61B1-7301-200 | RLQ-CO2-W                  | Датчик качества воздуха для помещений / датчик качества воздуха и содержания углекислого газа для помещений | 398,21 |
| 1501-61B1-7321-200 | RLQ-CO2-W DISPLAY          | Датчик качества воздуха для помещений / датчик качества воздуха и содержания углекислого газа для помещений | 449,49 |
| 1501-61B2-1001-200 | RTM-CO2-SD-U               | Мультифункциональный датчик для помещений/измерительный   | 247,64 |
| 1501-61B6-6001-200 | RFTM-CO2 MODBUS            | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 331,02 |
| 1501-61B6-6021-200 | RFTM-CO2 MODBUS DISPLAY    | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 382,04 |
| 1501-61B6-6501-271 | RFTM-CO2 MODBUS P          | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 378,2  |
| 1501-61B6-6521-271 | RFTM-CO2 MODBUS P          | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 429,48 |
| 1501-61B6-7301-200 | RFTM-CO2-W                 | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 360,88 |
| 1501-61B6-7321-200 | RFTM-CO2-W DISPLAY         | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 412,16 |
| 1501-61B8-6001-200 | RFTM-LQ-CO2 MODBUS         | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 460,43 |
| 1501-61B8-6021-200 | RFTM-LQ-CO2 MODBUS DISPLAY | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                     | 511,71 |
| 1501-61B8-7301-200 | RFTM-LQ-CO2-W              | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры, качества воздуха и содержания углекислого газа   | 435,54 |
| 1501-61B8-7321-200 | RFTM-LQ-CO2-W DISPLAY      | Датчик для помещений для измерения влажности, температуры, качества воздуха и содержания углекислого газа   | 486,82 |
| 1501-61C0-1001-200 | RLQ-SD-U                   | Датчик/измерительный преобразователь качества воздуха (VOC) для помещений                                   | 189,26 |
| 1501-61C0-7301-200 | RLQ-W                      | Датчик/измерительный преобразователь качества воздуха (VOC) для помещений                                   | 197,8  |
| 1501-61C0-7301-205 | RLQ-W VA                   | Датчик/измерительный преобразователь качества воздуха (VOC) для помещений                                   | 309,15 |
| 1501-61C0-7331-200 | RLQ-W-A                    | Датчик/измерительный преобразователь качества воздуха (VOC) для помещений                                   | 224    |
| 1501-7110-1001-200 | ACO2-SD-U                  | Мультифункциональный датчик для открытой установки/измерительный преобразователь, для измерения             | 263,82 |
| 1501-7110-6001-200 | ACO2 MODBUS                | Мультифункциональный датчик для открытой установки/измерительный преобразователь, для измерения             | 398,21 |
| 1501-7110-6071-200 | ACO2 MODBUS DISPLAY        | Мультифункциональный датчик для открытой установки/измерительный преобразователь, для измерения             | 460,19 |

|                    |                            |   |        |
|--------------------|----------------------------|---|--------|
| 1501-7110-7301-200 | ACO2-W                     | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения                        | 373,32 |
| 1501-7110-7371-200 | ACO2-W DISPLAY             | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения                        | 435,3  |
| 1501-7111-6001-200 | ALQ-CO2 MODBUS             | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения                        | 532,61 |
| 1501-7111-6071-200 | ALQ-CO2 MODBUS DISPLAY     | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения                        | 620,96 |
| 1501-7111-7301-200 | ALQ-CO2-W                  | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения                        | 507,72 |
| 1501-7111-7371-200 | ALQ-CO2-W DISPLAY          | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения                        | 595,83 |
| 1501-7112-1001-200 | ATM-CO2-SD-U               | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, температуры                          | 332,58 |
| 1501-7116-6001-200 | AFTM-CO2 MODBUS            | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 496,52 |
| 1501-7116-6071-200 | AFTM-CO2 MODBUS DISPLAY    | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 592,34 |
| 1501-7116-7301-200 | AFTM-CO2-W                 | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 474,88 |
| 1501-7116-7371-200 | AFTM-CO2-W DISPLAY         | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 567,45 |
| 1501-7118-6001-200 | AFTM-LQ-CO2 MODBUS         | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 631,17 |
| 1501-7118-6071-200 | AFTM-LQ-CO2 MODBUS DISPLAY | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 744,16 |
| 1501-7118-7301-200 | AFTM-LQ-CO2-W              | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 606,28 |
| 1501-7118-7371-200 | AFTM-LQ-CO2-W DISPLAY      | Мультифункциональный датчик для открытой установки/ измерительный преобразователь, для измерения влажности, температуры | 725,75 |
| 1501-8110-6001-200 | KCO2 MODBUS                | Канальный датчик содержания углекислого газа  | 398,21 |
| 1501-8110-6071-200 | KCO2 MODBUS DISPLAY        | Канальный датчик содержания углекислого газа  | 460,19 |
| 1501-8111-6001-200 | KLQ-CO2 MODBUS             | Kanal-Luftqualitäts- (VOC) und CO2-Fühler   | 447,99 |
| 1501-8111-6071-200 | KLQ-CO2 MODBUS DISPLAY     | Kanal-Luftqualitäts- (VOC) und CO2-Fühler   | 521,41 |
| 1501-8111-7301-200 | KLQ-CO2-W                  | Канальный датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа   | 413,58 |
| 1501-8111-7371-200 | KLQ-CO2-W DISPLAY          | Канальный датчик качества воздуха (VOC) и содержания углекислого газа   | 462,38 |
| 1501-8112-1001-200 | KTM-CO2-SD-U               | Канальный датчик для температуры и содержания углекислого газа  | 325,74 |
| 1501-8116-6001-200 | KFTM-CO2 MODBUS            | Канальный датчик для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                                     | 408,17 |
| 1501-8116-6071-200 | KFTM-CO2 MODBUS DISPLAY    | Канальный датчик для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                                     | 495,28 |
| 1501-8116-7301-200 | KFTM-CO2-W                 | Канальный датчик для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                                     | 395,72 |
| 1501-8116-7371-200 | KFTM-CO2-W DISPLAY         | Канальный датчик для измерения влажности, температуры и содержания углекислого газа                                     | 444,52 |
| 1501-8118-6001-200 | KFTM-LQ-CO2 MODBUS         | Канальный датчик для измерения влажности, температуры, качества воздуха и содержания углекислого газа                   | 530,12 |
| 1501-8118-6071-200 | KFTM-LQ-CO2 MODBUS DISPLAY | Канальный датчик для измерения влажности, температуры, качества воздуха и содержания углекислого газа                   | 620,96 |
| 1501-8118-7301-200 | KFTM-LQ-CO2-W              | Канальный датчик для измерения влажности, температуры, качества воздуха и содержания углекислого газа                   | 505,23 |
| 1501-8118-7371-200 | KFTM-LQ-CO2-W DISPLAY      | Канальный датчик для измерения влажности, температуры, качества воздуха и содержания углекислого газа                   | 554,03 |
| 1501-9120-1001-162 | FSCO2-U                    |   | 347,7  |
| 1501-9122-1001-162 | FSTM-CO2-U                 |   | 352,58 |
| 1501-9226-6001-162 | FSFTM-CO2-MODBUS           | Датчик/ измерительный преобразователь влажности, температуры и содержания углекислого газа для помещений                | 385,52 |
| 1501-9226-6501-282 | FSFTM-CO2-MODBUS P         | Датчик/ измерительный преобразователь влажности, температуры и содержания углекислого газа для помещений                | 475,8  |
| 1601-1111-1000-000 | AHKF-U                     | Наружный датчик освещенности  | 103,7  |
| 1601-1112-1000-000 | AHKF-I                     | Наружный датчик освещенности  | 103,7  |
| 1601-41A1-2000-000 | RHKF-U                     | Датчик освещенности для помещений   | 103,7  |
| 1601-41A2-2000-000 | RHKF-I                     | Датчик освещенности для помещений   | 103,7  |
| 1601-6121-1000-000 | DHKF U                     | Потолочный датчик освещенности  | 152,5  |
| 1601-6122-1000-000 | DHKF I                     | Потолочный датчик освещенности  | 152,5  |
| 1701-3011-0001-000 | KLSW 3                     | Реле контроля воздушного потока   | 210,91 |
| 1701-3021-0000-000 | KLSW 4                     | Реле контроля воздушного потока   | 210,91 |
| 1701-3022-0000-000 | KLSW 6                     | Реле контроля воздушного потока   | 265,93 |
| 1701-3120-1000-000 | KLGF 1                     | Реле контроля воздушного потока   | 284,26 |
| 1702-3011-0000-000 | SW-1E                      | Реле контроля потока  | 119,56 |
| 1702-3012-0101-000 | SW-2E                      | Реле контроля потока  | 378,2  |
| 1702-3013-0031-000 | SW-3E                      | Реле контроля потока  | 220,26 |
| 1702-3014-0041-000 | SW-4E                      | Реле контроля потока  | 220,26 |

|                    |               |  |        |
|--------------------|---------------|--|--------|
| 1702-3020-0000-000 | WFS-1E        | Реле (контроля) потока воздуха   | 82,96  |
| 1801-1140-1000-000 | AFTF-HK-FSE   | Многофункциональный беспроводной                                       | 283,65 |
| 1801-1150-5000-000 | AWSF-HK-FSE   | Многофункциональный беспроводной наружный датчик                       | 354,48 |
| 1801-4280-0000-000 | RFTM-FSE      | Беспроводная шинная система  | 280,97 |
| 1801-4280-0869-000 | RFTM-FSE ST   | Беспроводная шинная система  | 316,25 |
| 1801-4280-3000-000 | RFTM-LQ-FSE   | Беспроводная шинная система  | 389,79 |
| 1801-4280-4000-000 | RFTM-BW-FSE   | Беспроводная шинная система  | 376,13 |
| 1801-4451-0040-040 | RTF2-FSE      | Беспроводной датчик температуры для помещений                          | 141,49 |
| 1801-4451-0140-040 | RTF2-FSE-P    | Беспроводной датчик температуры для помещений                          | 166,38 |
| 1801-4451-0240-040 | RTF2-FSE-PD2  | Беспроводной датчик температуры для помещений                          | 199,11 |
| 1801-4451-0340-040 | RTF2-FSE-PD5  | Беспроводной датчик температуры для помещений                          | 199,11 |
| 1801-4451-0440-040 | RTF2-FSE-PT   | Беспроводной датчик температуры для помещений                          | 176,86 |
| 1801-4451-0540-040 | RTF2-FSE-PD5T | Беспроводной датчик температуры для помещений                          | 212,22 |
| 1801-4452-0140-040 | RFTF2-FSE-P   | Беспроводной датчик влажности и температуры для помещений / передатчик | 347,13 |
| 1801-4452-0240-040 | RFTF2-FSE-PD2 | Беспроводной датчик влажности и температуры для помещений / передатчик | 373,35 |
| 1801-4452-0440-040 | RFTF2-FSE-PT  | Беспроводной датчик влажности и температуры для помещений / передатчик | 357,62 |
| 1801-4452-3040-040 | RFTF2-FSE     | Беспроводной датчик влажности и температуры для помещений / передатчик | 327,5  |
| 1801-7429-0022-300 | GW-RS485-FEM  | Приемное радиоустройство для помещений, шлюз для шины RS485            | 225,66 |
| 1801-7429-0052-300 | BC-9000       | Беспроводная шинная система  | 0      |
| 1801-7441-0200-300 | SA100-FEM-UP  | Приемное переключающее исполнительное радиоустройство                  | 178,87 |
| 1801-7441-0400-300 | DA100-FEM-UP  | Приемное радиоустройство, регулятор яркости с одним каналом            | 209    |
| 1801-7441-0500-300 | JA100-FEM-UP  | Приемное радиоустройство для управления жалюзи, с одним каналом        | 202,66 |
| 1801-7441-0600-300 | TA100-FEM-UP  | Приемное радиоустройство для управления термостатом                    | 178,87 |
| 1801-7443-0200-300 | SA200-FEM-UP  | Приемное переключающее исполнительное радиоустройство                  | 202,66 |
| 1801-7443-0600-300 | TA200-FEM-UP  | Приемное радиоустройство для управления термостатом                    | 202,66 |
| 1801-7444-0100-300 | IN400-FSE-UP  | Передающее радиоустройство   | 159,84 |
| 1801-7453-0500-300 | JA200-FEM-AP  | Приемное радиоустройство для управления жалюзи                         | 315,5  |
| 1801-7454-0200-300 | SA400-FEM-AP  | Приемное радиоустройство   | 340,87 |
| 1801-7456-0800-300 | SV600-FEM-AP  | Приемное радиоустройство   | 311,84 |
| 1801-7460-7002-000 | USB-FEM       | USB-накопитель для передачи информации                                 | 327,5  |
| 1801-8412-1000-000 | WT-FSE-RW     | Передающее радиоустройство в виде настенного выключателя               | 104,8  |
| 1801-8412-1100-000 | WT-FSE-0RW    | Передающее радиоустройство в виде настенного выключателя               | 104,8  |
| 1801-8412-1200-000 | WT-FSE-VRW    | Передающее радиоустройство в виде настенного выключателя               | 104,8  |
| 1801-8424-1000-000 | HT4-FSE-RW    | Передающее радиоустройство в виде ручного пульта                       | 125,77 |
| 1801-8424-2000-000 | HT4-FSE-SW    | Передающее радиоустройство в виде ручного пульта                       | 125,77 |
| 1801-8424-3000-000 | HT4-FSE-SB    | Передающее радиоустройство в виде ручного пульта                       | 125,77 |
| 1801-8431-1000-000 | FK1-FSE-RW    | Передающее радиоустройство, дверной и оконный контакт                  | 119,32 |
| 1801-8490-1000-000 | WH-3100       |  | 9,18   |
| 1801-8490-2000-000 | SH-3110       |  | 31,72  |
| 1801-8490-3000-000 | SH-9120       |  | 0      |
| 1901-5111-3011-001 | RYMASKON 211  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 345,63 |
| 1901-5111-3011-002 | RYMASKON 221  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 345,63 |
| 1901-5111-3011-003 | RYMASKON 231  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 345,63 |
| 1901-5111-3011-004 | RYMASKON 241  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 345,63 |
| 1901-5111-3011-005 | RYMASKON 251  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 345,63 |
| 1901-5111-3011-006 | RYMASKON 261  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 345,63 |
| 1901-5111-3012-001 | RYMASKON 212  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 357,83 |
| 1901-5111-3012-002 | RYMASKON 222  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 357,83 |
| 1901-5111-3012-003 | RYMASKON 232  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 357,83 |
| 1901-5111-3012-004 | RYMASKON 242  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 357,83 |
| 1901-5111-3012-005 | RYMASKON 252  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 357,83 |
| 1901-5111-3012-006 | RYMASKON 262  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 357,83 |
| 1901-5121-2101-000 | RYMASKON 411  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 555,1  |
| 1901-5121-2102-000 | RYMASKON 412  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 555,1  |
| 1901-5121-2201-000 | RYMASKON 421  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 555,1  |
| 1901-5121-2202-000 | RYMASKON 422  | Прибор для автоматизации помещений                                     | 555,1  |
| 7000-0005-0002-100 | MODBUS-Y      |  | 10,84  |
| 7000-0031-0000-000 | MFT-20-K      |  | 9,84   |

|                    |                  |  |       |
|--------------------|------------------|--|-------|
| 7000-0050-2200-100 | SF-M             |  | 43,56 |
| 7000-4000-5000-000 | ET BATTERIE      |  | 20,32 |
| 7000-4030-0008-058 | BG KNOPF         |  | 6,17  |
| 7100-0011-0010-001 | TH-MS 50MM       |  | 9,58  |
| 7100-0011-0010-132 | TH08-MS 50MM     |  | 9,58  |
| 7100-0011-0020-001 | TH-MS 100MM      |  | 9,96  |
| 7100-0011-0020-132 | TH08-MS 100MM    |  | 10,92 |
| 7100-0011-0030-001 | TH-MS 150MM      |  | 11,01 |
| 7100-0011-0030-132 | TH08-MS 150MM    |  | 11,53 |
| 7100-0011-0040-001 | TH-MS 200MM      |  | 11,61 |
| 7100-0011-0040-132 | TH08-MS 200MM    |  | 11,9  |
| 7100-0011-0050-001 | TH-MS 250MM      |  | 12    |
| 7100-0011-0050-132 | TH08-MS 250MM    |  | 13,79 |
| 7100-0011-0060-001 | TH-MS 300MM      |  | 13,78 |
| 7100-0011-0060-132 | TH08-MS 300MM    |  | 14,16 |
| 7100-0011-0070-001 | TH-MS 350MM      |  | 16,26 |
| 7100-0011-0070-132 | TH08-MS 350MM    |  | 14,28 |
| 7100-0011-0080-001 | TH-MS 400MM      |  | 14,29 |
| 7100-0011-0080-132 | TH08-MS 400MM    |  | 14,4  |
| 7100-0011-3403-000 | THR-MS-08/200    |  | 19,01 |
| 7100-0011-3404-000 | THR-MS-08/150    |  | 16    |
| 7100-0011-5402-000 | TH-MS-01         |  | 16    |
| 7100-0011-6010-002 | THE-MS 50MM      |  | 10,77 |
| 7100-0011-6020-002 | THE-MS 100MM     |  | 11,62 |
| 7100-0011-6030-002 | THE-MS 150MM     |  | 12,06 |
| 7100-0011-6040-002 | THE-MS 200MM     |  | 12,91 |
| 7100-0011-6050-002 | THE-MS 250MM     |  | 14,46 |
| 7100-0012-0010-001 | TH-VA 50MM       |  | 18,29 |
| 7100-0012-0010-132 | TH08-VA 50MM     |  | 20,87 |
| 7100-0012-0012-132 | TH08-VA 50/90MM  |  | 29,89 |
| 7100-0012-0020-001 | TH-VA 100MM      |  | 19,26 |
| 7100-0012-0020-132 | TH08-VA 100MM    |  | 23,06 |
| 7100-0012-0022-132 | TH08-VA 100/90MM |  | 31,24 |
| 7100-0012-0030-001 | TH-VA 150MM      |  | 20,24 |
| 7100-0012-0030-132 | TH08-VA 150MM    |  | 24,77 |
| 7100-0012-0032-132 | TH08-VA 150/90MM |  | 32,76 |
| 7100-0012-0040-001 | TH-VA 200MM      |  | 21,62 |
| 7100-0012-0040-132 | TH08-VA 200MM    |  | 26,11 |
| 7100-0012-0042-132 | TH08-VA 200/90MM |  | 34,16 |
| 7100-0012-0050-001 | TH-VA 250MM      |  | 22,73 |
| 7100-0012-0050-132 | TH08-VA 250MM    |  | 32,46 |
| 7100-0012-0052-132 | TH08-VA 250/90MM |  | 35,81 |
| 7100-0012-0060-001 | TH-VA 300MM      |  | 28,31 |
| 7100-0012-0060-132 | TH08-VA 300MM    |  | 33,92 |
| 7100-0012-0062-132 | TH08-VA 300/90MM |  | 38,8  |
| 7100-0012-0070-001 | TH-VA 350MM      |  | 28,83 |
| 7100-0012-0070-132 | TH08-VA 350MM    |  | 34,16 |
| 7100-0012-0080-001 | TH-VA 400MM      |  | 29,42 |
| 7100-0012-0080-132 | TH08-VA 400MM    |  | 34,77 |
| 7100-0012-2010-001 | TH-VA 50/90MM    |  | 27,53 |
| 7100-0012-2020-001 | TH-VA 100/90MM   |  | 28,83 |
| 7100-0012-2030-001 | TH-VA 150/90MM   |  | 30,32 |
| 7100-0012-2040-001 | TH-VA 200/90MM   |  | 31,79 |
| 7100-0012-2050-001 | TH-VA 250/90MM   |  | 33,35 |
| 7100-0012-2060-001 | TH-VA 300/90MM   |  | 36,42 |
| 7100-0012-3032-000 | THR-VA-09/150    |  | 42,19 |
| 7100-0012-3033-000 | THR-VA-17/150    |  | 42,19 |
| 7100-0012-3042-000 | THR-VA-09/200    |  | 45,19 |
| 7100-0012-3404-000 | THR-VA-17/200    |  | 45,19 |

|                    |                    |  |        |
|--------------------|--------------------|--|--------|
| 7100-0012-5402-000 | TH-VA-02           |  | 41,94  |
| 7100-0012-6010-002 | THE-VA 50MM        |  | 21,29  |
| 7100-0012-6020-002 | THE-VA 100MM       |  | 23,53  |
| 7100-0012-6030-002 | THE-VA 150MM       |  | 25,27  |
| 7100-0012-6040-002 | THE-VA 200MM       |  | 26,64  |
| 7100-0012-6050-002 | THE-VA 250MM       |  | 33,12  |
| 7100-0012-6060-002 | THE-VA 300MM       |  | 34,6   |
| 7100-0012-6080-002 | THE-VA 400MM       |  | 35,73  |
| 7100-0020-1000-000 | PT100_KLASSE_B     |  | 7,35   |
| 7100-0020-2000-000 | PT100 1/2 DIN      |  | 9,76   |
| 7100-0020-3000-000 | PT100 1/3 DIN      |  | 11,35  |
| 7100-0020-5000-000 | PT1000_KLASSE_B    |  | 9,9    |
| 7100-0020-6000-000 | PT1000 1/2 DIN     |  | 11,2   |
| 7100-0020-7000-000 | PT1000 1/3 DIN     |  | 13,05  |
| 7100-0020-8000-000 | PT1000 1/10 DIN    |  | 40,81  |
| 7100-0020-9000-000 | NI1000             |  | 9,51   |
| 7100-0021-0000-000 | NITK               |  | 13,38  |
| 7100-0021-2000-001 | NTC 1,8 KOHM       |  | 11,67  |
| 7100-0021-6000-000 | NTC 20 KOHM        |  | 6,1    |
| 7100-0021-7000-000 | NTC 30 KOHM        |  | 6,1    |
| 7100-0021-8000-000 | NTC 50 KOHM        |  | 6,1    |
| 7100-0021-9000-000 | NTC 10 KOHM PRECON |  | 6,1    |
| 7100-0022-0000-000 | KTY 81-210         |  | 4,98   |
| 7100-0022-1000-000 | LM235Z             |  | 8      |
| 7100-0022-4000-000 | FET                |  | 52,42  |
| 7100-0030-0000-000 | MF-16-K            |  | 9,84   |
| 7100-0030-1000-000 | MF-06-K            |  | 6,3    |
| 7100-0030-2000-000 | MF-14-K            |  | 9,84   |
| 7100-0030-4000-000 | MF-20-K            |  | 9,84   |
| 7100-0030-5000-000 | MF-06-M            |  | 9,84   |
| 7100-0030-6000-000 | MF-14-M            |  | 32,47  |
| 7100-0030-7000-000 | KRD-04             |  | 9,18   |
| 7100-0032-0000-000 | MF-15-K            |  | 6,3    |
| 7100-0032-0110-000 | KVST               |  | 19,54  |
| 7100-0032-1000-000 | KVSS               |  | 19,54  |
| 7100-0034-0000-000 | MK-05-M            |  | 10,17  |
| 7100-0034-1000-000 | MK-05-K            |  | 10,17  |
| 7100-0035-0000-000 | SPB1               |  | 3,88   |
| 7100-0037-0001-000 | TH-ADAPTER-HW      |  | 15,94  |
| 7100-0040-2000-000 | WS-01              |  | 32,7   |
| 7100-0040-6000-000 | WS-03              |  | 46,05  |
| 7100-0040-7000-000 | WS-04              |  | 38,58  |
| 7100-0052-0020-001 | ESSH 100MM         |  | 70,87  |
| 7100-0052-0030-001 | ESSH 150MM         |  | 81,35  |
| 7100-0052-0040-001 | ESSH 200MM         |  | 91,83  |
| 7100-0060-1000-000 | WLP-1              |  | 3,48   |
| 7100-0060-3000-000 | ASD-06             |  | 7,87   |
| 7100-0060-3100-000 | ASS-UV_100M        |  | 1189,5 |
| 7100-0060-4000-000 | ARA 1,7 E          |  | 7,26   |
| 7100-0060-7000-000 | ASD-07             |  | 7,87   |
| 7100-0060-9000-000 | DS-MW-U            |  | 17,3   |
| 7100-0063-0000-000 | DS-MW-Z            |  | 13,75  |
| 7100-0063-1000-000 | DS-MW-L            |  | 14,07  |
| 7100-0064-1100-000 | VSD-06-MS          |  | 16,44  |
| 7100-0064-1200-000 | VSD-06-VA          |  | 70,19  |
| 7100-0064-1300-000 | VSD-08-MS          |  | 16,56  |
| 7100-0064-1400-000 | VSD-08-VA          |  | 80,65  |
| 7100-0066-0100-000 | WH-400             |  | 15,56  |
| 7201-1131-0000-000 | MSK-25             |  | 221,39 |

|                    |         |  |       |
|--------------------|---------|--|-------|
| 7300-0060-3000-001 | DAL-01  |  | 36,82 |
| 7300-0060-3000-100 | DAL-02  |  | 36,82 |
| 7300-0060-3000-200 | DAL-03  |  | 0     |
| 7700-0010-1000-000 | PSW-09  |  | 19,77 |
| 7700-0010-2000-000 | PWFS-08 |  | 19,16 |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395) 279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47      **Казахстан** (772)734-952-31      **Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Эл. почта:** [rkh@nt-rt.ru](mailto:rkh@nt-rt.ru) || **Сайт:** <http://regeltechnik.nt-rt.ru/>